
РП4
РП3
РП1
КИП
TA1
TA2
TA3
QF
QF1 – QF16
KM1.1
KM1.2
QF1
QF2
KV1
QF3
QF4
QF16 – QF28
K1
KM1
KM3
KM5
KM2
KM4
KM6
TT1
TT2
TT3
TT4
TT5
TT6
TT7
TT8
TT9
TT10
TT11
TT12
FU1
FU2
FU3
FU4
FU5
FU6
QS1
QS2
QF1 – QF15
QF1
QF2
QF3
QF4
QF5
QF6
QF7
QF8
2000
450
600
450
600
600
600
3300


РП3
АВР
РП2
ВП1
ВП2
РП1
Ввод 1
Ввод 2
HL1
HL2
QS1 – QS5
A1
A2
A3
V1
SV1
A4
A5
A6
V2
SV2
2000
450
600
450
600
600
600
3300